

Use with DeskMate Workgroup Companion 250-1251, or PC-NOS 900-1698

Jumper Configuration			
I/O	Setting 1	Setting 2	Setting 3
310	E4 - E5	E1 - E2	E7 - E8
318	E4 - E5	E1 - E2	E8 - E9
350	E4 - E5	E2 - E3	E7 - E8
358	E4 - E5	E2 - E3	E8 - E9
390	E5 - E6	E1 - E2	E7 - E8
398	E5 - E6	E1 - E2	E8 - E9 (default)
3D0	E5 - E6	E2 - E3	E7 - E8
3D8	E5 - E6	E2 - E3	E8 - E9

DRQ	Setting
DRQ 1	E10 - E11 (default)
DRQ 3	E11 - E12

DACK	Setting
DACK 1	E14 - E15 (default)
DACK 3	E13 - E14

IRQ	Setting
IRQ 2	E17 - E18 (Conflicts with hard drive on T1000 series) (default)
IRQ 3	E16 - E17 (Com 2)

Notes

This board fits in the EX and HX.

MUST be used with a Memory PLUS Expansion Adapter (Cat# 250-1062)

Six foot cable kit (Cat# 260-5610)

Fifty foot cable kit (Cat# 260-5611)

Support for as many as 32 computers

Total system length of 500 feet @ 768 Kilobaud (standard)

1000 feet @ 230 Kilobaud

(smm/jej-05/12/94)

□